




## Таблица №1 Для всех моделей багажников



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Almera N15	седан	1995-2000	<b>04B</b>	<b>04A</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
Almera N16	седан	2000-2006				
Bluebird Sylphy G10	седан	2000-2005				
Lyberty	седан	1998-2004				
Sunny B14	седан	1993-1999				
Sunny B15	седан	1998-2004	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутрь машины		Внутрь машины	




## Таблица №2 Только для модели багажника БКЗ!


X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
<b>148</b>	<b>170</b>	<b>804</b>	<b>760</b>

## Таблица №3 Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
<b>300</b>	<b>150</b>



## Таблица №4 Только для модели багажника LUX CITY!



	перед(мм)	зад(мм)
Z	<b>924</b>	<b>880</b>
L	<b>732</b>	<b>688</b>

