



Таблица №1 Для всех моделей багажников



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Opel Astra	универсал	2015-2021	19B	19A	19A	19B
			925	925	926	926
			50	50	50	50
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Наружу машины		Наружу машины	




Таблица №2 Только для модели багажника БКЗ!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
116	137	968	926

Таблица №3 Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
штатное место	штатное место




Таблица №4 Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	1050	1046
L	896	854

